

リモコン WRM1200 取扱説明書

この度はお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に取扱い説明書をお読み頂き、安全にご使用ください。

**この製品は、全てのMivatekシステムで動作する追加デバイスです。
ご使用になるには、OPU(制御装置)が別途必要になります。**

本製品に同梱されているもの
リモートキー
USBケーブル、ランヤード
保証書

要件
既存Mivatekシステム(OPU)を必要とする
iPhone/iPad(iOS6+) 又はAndroid/タブレット
(Android2. 3+) 又はWindows Phone(8)

特長

システムの防犯設定・解除をおこないます。また、連絡用ボタンとしても使用できます。
カメラがシステムにある場合、連絡用ボタンで自動的に30秒間録画される。
内部アンテナ 防水対応(IP54)
Plug-Activate-N-PlayTM
Mivatekモバイルアプリ

仕様

Wi-Fi規格: IEEE802.11b
Wi-Fi距離: オープンスペースで最大50m(屋内)
動作温度範囲: -10°C~40°C
バッテリー: 充電式リチウム電池
電池使用期間: 約6か月(1日10回使用時)
本体寸法: (高さx幅x奥行): 85x33x15mm
重さ: 36g



輸入元: (株)ライコム
〒231-0825 神奈川県横浜市中区本牧間門36-13
電話: 045-306-7753 FAX045-628-3858
お問い合わせ: 弊社ホームページより
<http://www.kklicom.co.jp/>

MIVATEK

リモコンを追加 Mivatek

1 「サイドバーメニュー」->
「デバイス管理」を開きます。



2 「デバイス管理」の隣にある追加ボタン「+」をタップします。



3 追加するデバイスに該当する「IPカメラ」または「センサー」をタップします。



4 アプリケーションの指示に従って、デバイスのQRコード読み取ります。読み取りが失敗した場合、デバイスのシリアルナンバー(SN)の入力が要求されます。



5 センサーに名前を割り当てることができます。デバイス管理画面のセンサーリストで該当デバイスを選択します。「名前表示」フィールドで名前をタップして編集します。編集した名前を確認して保存ボタン「✓」をタップします。



Licom Inc
<http://www.home8.jp>

株式会社 ライコム
Life Communication